

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Liquide
Couleur : incolore
Odeur : in situ
pH à l'état pur : 7,0 à 8,0
Densité à 20°C : 1,000 ± 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 2 x 5L
Carton de 12 x 1L doseur bicol rechargeable

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 04.08.2015
Date de révision 9 : 16.02.2026

SENSUAL 2D SENSITIVE

sans parfum.

Code : SEDNP

NATURE CHIMIQUE

- Tensio actifs non ioniques
- Solvants oxygénés
- Conservateur
- Régulateur de mousse

USAGES ET PROPRIETES

SENSUAL 2D SENSITIVE est un détergent à pH neutre pour le nettoyage des surfaces lavables et l'entretien des sols protégés ou non par des émulsions.

SENSUAL 2D SENSITIVE nettoie sans laisser aucune trace. **SENSUAL 2D** est facile d'emploi, non moussant et peut ainsi être utilisé en autolaveuse.

SENSUAL 2D SENSITIVE ne contient pas de CMR.

La composition de SENSUAL 2D SENSITIVE est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

SENSUAL 2D s'utilise dilué dans l'eau à raison de :

- 20ml pour 8 litres d'eau pour le lavage des sols.
- 20ml dans un pulvérisateur de 500ml. Pulvériser, nettoyer avec une microfibre puis essuyer. Un rinçage à l'eau potable est nécessaire dans le cas d'entretien de surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires.
- 40ml pour l'utilisation en autolaveuse.

Utilisation du flacon doseur :

- Oter le bouchon au niveau du système gradué.
- Bien laisser fermé l'autre bouchon, au niveau de l'ouverture simple.
- Appuyer sur le flacon afin de faire monter le produit dans le doseur gradué de 15 à 30 ml.
- Verser le contenu de la dose dans la cuve de la machine.
- Refermer le flacon.

Lorsque le flacon doseur est vide, celui-ci peut être rechargé avec le contenu d'un bidon de 5 L. Pour cela, ôter le bouchon au niveau de l'ouverture simple (non graduée) et transvaser.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Porter des gants de ménage si l'emploi est prolongé.

SENSUAL 2D SENSITIVE sans parfum.

Code : SEDNP

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- ☐ Pas d'étiquetage
☐ Etiquetage
☒ Etiquetage additionnel :
 – **EUH 210** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- ☒ Non Soumis
☐ Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90.00